



輸出

Bypass 市電

擴音機

環繞聲擴音機

單件器材耗電量大於以下數值時,建議使用Bypass插位

S 20A	600W
S 30A	800W
S 60A	1300W
Gateway 2	1800W

Digital 數碼

解碼

藍光機

CD播放機

Analog 模擬

前級

電視

唱頭放大器

有源喇叭



Power Makes the Difference

本手冊上的資料, 如有出入, 以英文版為準。另本公司會不時更新產品的零件及規格, 以求完善產品。故最新的產品在規格上可能與本手冊的資料有所出入, 敬希諒解。

⚠ 注意事項

請執行以下安全事項並正確使用器材, 以免造成身體受傷、及財物損毀。

1. 使用本產品前, 請仔細閱讀操作說明並遵循安全守則操作。
2. 確保本產品遠離水及濕氣, 否則將可能引起漏電, 火災或觸電。
3. 應把本產品放置在通風良好的地方使用。切勿放置在密封空間, 阻止散熱。
4. 切勿將本產品靠近熱源, 如散熱器, 火爐, 或其它能產生熱量的設備。
5. 若長時間不使用本產品, 請拔下電源線。
6. 必須按照使用地區標準接好相線, 不得以零線代替地線, 以防關機後有迴路電。